

## Bedienungsanleitung

### Alu-Setzstock Typ KR

Art-Nr. 190 010

(Gebrauchsmuster -Nr. 20 2006 005 634.3)



1. Alu-Setzstock aus der Verpackung nehmen und Bedienungsanleitung beachten



2. Magazinstange des Alu-Setzstockes mit magazinerten Heizrohrhaltern bestücken



3. montagefertiger Alu-Setzstock



4. Alu-Setzstock entsprechend der Bilddarstellung auf dem Heizrohr positionieren. Nach Aufsetzen der Rohrführung im Setzstockfuß auf das Heizrohr (Bild 5), wird der Rohrhalter durch Druck auf den Handgriff in der Dämmung verankert.



5. Alu-Setzstock mit richtig aufgesetzter Rohrführung des Setzstockfußes

Mit dem Alu-Setzstock KR haben Sie ein Qualitätswerkzeug aus rostfreiem Aluminium erworben.

Bei sachgemäßem Einsatz und Pflege die Garantie für langen Einsatz und zügige Montagen.